



## Información para el usuario /Información pre-uso - NFPA 2112-2023

**Consideraciones de seguridad:** Esta prenda está certificada como resistente a las llamas para la protección del usuario y reduce la gravedad de las quemaduras producidas por la exposición accidental a la combustión espontánea de hidrocarburos.

**Limitaciones de uso:** El uso de prendas con protección contra la combustión espontánea debe incorporarse a un programa de seguridad adecuado que implemente además los controles de administración e ingeniería correctos y los correspondientes procedimientos de trabajo seguro. Para maximizar la protección, los cuellos resistentes a las llamas deben usarse cerrados y las mangas bajas con los puños abrochados. Se deben usar otros equipos de protección personal (EPP) si se considerara necesario después de evaluar los potenciales peligros a los que se expondrá el personal.

**Recomendaciones y restricciones sobre el rotulado de las prendas:** Las prendas podrán llevar escrito el nombre de la persona, departamento, etc. con un marcador indeleble en una etiqueta adjunta por separado. Nunca escribir sobre las etiquetas de seguridad o de limpieza que vienen con esta prenda de protección.

**Información de la garantía:** Lo siguiente prevalece sobre cualquier otra garantía, explícita o implícita, incluida la garantía explícita de comerciabilidad o aplicabilidad para un fin determinado. Lakeland solo otorga una garantía por 90 días a partir de la fecha de entrega contra cualquier defecto de fábrica o mano de obra, siempre que la prenda haya sido utilizada de acuerdo con las instrucciones de esta guía. El Comprador y todos los usuarios de la prenda deben notificar de inmediato a Lakeland cualquier reclamo que tengan, ya sea por responsabilidad contractual, negligencia, responsabilidad objetiva u otro motivo.

**Recomendaciones de almacenamiento** Limpiar y secar bien estas prendas resistentes a las llamas antes de guardarlas. No almacenar las prendas expuestas a la luz solar o fluorescente ya que la exposición a los rayos ultravioletas provoca cambio de color o decoloración.

**Mantenimiento y reparación:** Se debe inspeccionar la prenda regularmente y se debe reparar de conformidad con las indicaciones establecidas en Frecuencia y detalles de la inspección.

**Frecuencia y detalles de la inspección:** Se debe inspeccionar la prenda al recibirla y después de cada limpieza o reparación durante toda su vida útil. Se debe prestar especial atención a los cierres, las costuras y las piezas metálicas para asegurarse de que funcionen correctamente. Si se encuentran defectos, entonces la prenda debe repararse o cambiarse de inmediato.

**Cómo ponerse y quitarse la prenda:** Colóquese la prenda y suba el cierre o abroche los botones del frente por completo. Cierre todos los broches para que la prenda lo proteja en toda su cobertura. Las prendas que cubren el torso y los overoles deben cerrarse hasta el cuello. Las mangas deben usarse extendidas (sin doblar) y con los puños abrochados.

**Instrucciones y precauciones de limpieza:** Lavar a máquina con agua tibia (140°F/60°C) y detergente fuerte. Secar a temperatura baja. NO usar blanqueador con cloro ni detergentes que contengan blanqueador con cloro. No usar las prendas que no estén bien limpias y secas.

**Retiro y disposición:** Las prendas de protección deben dejar de utilizarse y deben ser reemplazadas cuando su reparación no sea económicamente factible. Las prendas viejas deben destruirse cortándoles las mangas y piernas para evitar su uso accidental. Esta prenda de protección debe usarse de conformidad con la norma NFPA 2113 sobre la selección, cuidado y mantenimiento de prendas resistentes a las llamas para la protección del personal industrial contra la exposición térmica a incendios de corta duración, además de las reglamentaciones federales, estatales y locales. Las telas Nomex® son solo resistentes a las llamas y pueden generar electricidad estática, por lo que no deben usarse cerca de entornos altamente inflamables o explosivos. Por lo tanto, ***es exclusiva responsabilidad del usuario*** determinar el nivel de riesgo y el equipo de protección personal adecuado que necesite, ya que Lakeland no puede controlar las condiciones de uso.

## PRENDAS FR – Camisas / Overoles / Pantalones

### Tabla de talles

Camisas DH y Tejidos de PolarTec® de la serie Performance FR									
	S	M	L	XL	2X	3X	4X	5X	6X
Pecho	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70
Manga	35	36	36.5	37	38	39	40	41	42

Talles para personas altas MT-4XT sumar 2" al largo de manga estándar y 2" al cuerpo.

Camisas FR									
	S	M	L	XL	2X	3X	4X	5X	6X
Pecho	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70
Manga	34	34	35	36	37	38	39	40	41
Cuello	17	18	19	21	22	23	25	26	27

Overoles FR									
	S	M	L	XL	2X	3X	4X	5X	6X
Pecho	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70
Largo de entrepierna	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Manga	33	34	35	36	37	38	39	40	41

Overoles para personas altas sumar 2" al largo de manga estándar, 2" al largo de entrepierna y 1" al torso.

Overoles para personas bajas restar 2" al largo de manga estándar, 2" al largo de entrepierna y 1" al torso.

Si la medida del pecho está entre dos talles, elegir el talle más grande.

Pantalones FR												
	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Cintura												
Largo de entrepierna (sin dobladillo)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37

Llamar para solicitar talles especiales/a medida

